

步驟一：

先確定 SD 卡的格式為 FAT32，再將要更新的韌體(RECORDER_PV210.BIN) 放到 SD 卡上，並將之插入 WH 記錄器 SD 卡槽內



步驟二：

按住下方 RESET 鍵並送電開機直到 Upgrade 字樣出現，用手按壓 Upgrade 的字樣約 1~2 秒，直到系統開始更新



步驟三：
系統韌體正在更新，請等待



系統韌體更新完成



步驟四：

出現此校準畫面，請追隨十字移動之位置按壓交叉點，待校準完成記錄器即會開機，完成韌體更新程序

